

# Handleiding LED-klok



## Klokfunctie

### Stand-by modus:



Stand-by in/uitschakelen

CLEAR  
ENTER

Druk vanuit de klokmodus op de clear-enter toets van de afstandsbediening om stand-by modus in of uit te schakelen.

## 2

## Chronofunctie

Activeren chronofunctie

2

Druk (vanuit de klokfunctie) op cijfertoets 2 van de afstandsbediening.

▲ Optellen

▼ Aftellen

0

Met cijfertoets 0 van de afstandsbediening kan worden gewisseld tussen optellen (up) en aftellen (do).

▶ II Starten/stoppen

8

Druk op 8 om de chrono te starten of stoppen.

### Extra t.b.v. aftelfunctie:

Beginwaarde instellen

3

Druk (vanuit de klokfunctie) op cijfertoets 2 van de afstandsbediening.

Beginwaarde bevestigen

CLEAR  
ENTER

### Afsluiten chronofunctie:

✕ Chronofunctie afsluiten

2

Druk (vanuit de chronofunctie) op cijfertoets 2 van de afstandsbediening om terug te gaan naar de klokfunctie.

## 7

## Secondenklok functie

Activeren secondenklok functie

7

Druk (vanuit de klokfunctie) op cijfertoets 7 van de afstandsbediening.

▶ II Starten/stoppen

8

Druk op cijfertoets 8 van de afstandsbediening om de secondenteller te starten of stoppen.

(↻) Reset

5

Druk op cijfertoets 5 van de afstandsbediening om de secondenteller te resetten.

### Afsluiten chronofunctie:

✕ Secondenklok afsluiten

7

Druk (vanuit de secondenklok functie) op cijfertoets 7 van de afstandsbediening om terug te gaan naar de klokfunctie.